

Forbo-Flooring, Russia

Укладка напольного покрытия на деревянное и резиновое покрытие.

Укладка спортивного напольного покрытия на резиновую подложку Ригупол. Для того, чтобы приклеить резиновую подложку Ригупол, нужно тщательно подготовить основание.

Основание должно отвечать следующим базовым требованиям:

- сухость (влажность основания не более 2,0%, измеренная по карбидному методу);
- прочность; не должна быть ниже чем 300 кг/см^2 – из-за высоких напряжений, передающихся на основание при укладке натурального линолеума;
- ровная поверхность (согласно СНиП, на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать 2 мм);
- монолитность;

Ригупол это рулонное покрытие шириной два метра, которое приклеивается к основанию. После его приклеивания, на следующий день на ригупол, приклеивается спортивное напольное покрытие. Так как ширина спортивного покрытия и резиновой подложки одинаковы, спортивное покрытие приклеивается на резиновую подложку в поперечном направлении, чтобы швы не совпадали.

Техника подготовки деревянных покрытий под спортивный линолеум.

Для того, чтобы подготовить деревянное покрытие под укладку спортивного линолеума, нужно тщательно подготовить основание.

Основание должно отвечать следующим базовым требованиям:

- сухость (влажность основания не более 2,0%, измеренная по карбидному методу);
- прочность; не должна быть ниже чем 300 кг/см^2 – из-за высоких напряжений, передающихся на основание.
- ровная поверхность (согласно СНиП, на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать 2 мм);
- монолитность;

Фанерная доска, должна быть влагостойкой. Укладку необходимо производить в два слоя и для стабильности первый слой приклеивается на клей и прикручивается анкерами к полу для стабильности. Верхний слой должен перекрывать швы нижнего. Стыки должны быть ровными и также верхний слой должен прикручиваться саморезами к нижнему. Саморезы закручиваются в патай, что бы шляпки ни выглядывали наружу. Если этого не сделать, шляпки начнут ржаветь и ржавчина проявиться через напольное покрытие. Затем места стыков и вся площадь верхнего слоя заделываются шпатлевкой по дереву. После затвердевания, шпатлевку нужно отшлифовать, что бы ни было бугорков. После произведенных всех вышеуказанных работ, можно приклеивать спортивное напольное покрытие.